

## LEGGEANVISNING FOR ZELLIGE OG BEJMAT FRA ULFVEN

1. Sørg først for at underlaget er stabilt, rent, jevnt og egnet for legging av fliser
2. Fukt flisene godt før de legges i limet. Zellige kan med fordel ligge noen minutter i et rent vannbad før man limer dem fast.
  - \* Det anbefales å ta en såkalt "slakteprøve". Vipp opp en flis og se at limet har fått god heft til flisen og underlaget. Hvis heften er til begge flater er den fuktet riktig.
  - \* Zellige og Bejmat legges på den autentiske "marrokanske" måten, helt tett i tett uten noen fugebredde. Så fuger man da om man ønsker det kun de tynne mellomrom og ujevnheter som oppstår av deres naturlige uperfekthet. Om man ønsker det kan man også legge de med en fugebredde på feks 2 - 3 mm.
3. Bruk en grovtannet sparkel til å påføre flislimet. Jobb med små områder av gangen for å unngå at limet skinnherder.
  - \* Zellige-fliser med 10-12 mm tykkelse egner seg best på vegg og ikke som gulvflis.
  - \* Bruk alltid sementbasert flislim for naturstein (for eksempel **Carraflex** fra PCI).
  - \* Følg alltid lim og fuge-leverandørens anvisninger.
4. Kapping av Zellige og Bejmat gjøres best med vinkelsliper eller vannsag med blad beregnet for betong og stein. Vanlig fliskutter kan ikke brukes.
5. Når limet er tørket kan flisene fuges.
  - \* Vi anbefaler sementbasert fugemasse til Zellige
  - \* Zellige og Bejmat er glaserte brente fliser som ikke trenger impregnering.

## OFTE STILTE SPØRSMÅL

### **Hvor kan man bruke zellige og bejmat fliser?**

Disse flisene kan anvendes i de fleste våte og tørre rom. Zellige egner seg til vegg, mens Bejmat kan anvendes på gulv og vegg.

### **Skal man impregnere zellige og bejmat fliser?**

Nei, det trenger man ikke. Overflaten på flisen er glassert med emaljelakk herdet i ovner. Disse flisene er derfor meget godt egnet til områder med en del søl, f.eks over kjøkkenbenk.

### **Hva slags fuge skal man bruke på disse flisene?**

I Marokko legges disse flisene helt tett i tett og så fuges de tynne sprekke som naturlig oppstår mellom de håndlagde flisene. Vi anbefaler også at de legges uten innlagt fugebredde for peneste og mest mulig autentisk resultat. Om man ønsker kan de legges med feks 2-3 mm fugebredde. Siden disse flisene er glassert har man større variasjonsmulighet i farger, både når det gjelder valg av silikon og fuge.

### **Hvordan rengjør man zellige og bejmat fliser?**

Vi anbefaler PH-nøytrale vaskemidler til Zellige og Bejmat.